



Skåp för sprinkler-reservdelar Modell: RDCAB12, RDCAB24, RDCAB36

Produktbeskrivning

Rapidrop sprinklerskåp är utformade för att förvara reservsprinkler och en sprinklernyckel. Lämpliga myndigheter med jurisdiktion anger det minsta antalet nödsprinkler som måste finnas på plats. Detta gör det möjligt att omedelbart byta ut skadade sprinkler eller sprinkler som har fungerat. Sprinklerna som förvaras i skåpet ska vara identiska (typ, öppning, temperaturklassning) med sprinklerna som installerats i sprinklersystemet.

I tabellen nedan anges det rekommenderade antalet reservsprinkler för varje typ av sprinkler som installeras i systemet.

Antal sprinklers	Reservsprinklers
<300	6
300-1000	12
>1000	24

- Maximal sprinklerhöjd 90 mm
- Gängdiameter max. 22 mm (3/4")
- Skåpen är förborrade för väggmontering.
- Finns i tre storlekar.



Materialspecifikation

Artikel	Material
Skåp och dörrar	20 SWG stål
Färg	Red RAL 3002

Mått

Typ	Bred mm	Höjd mm	Djup mm
12 Head Sprinkler skåp	362	134	101
24 Head Sprinkler skåp	362	215	101
36 Head Sprinkler skåp	362	298	101



RDCAB12
12 skåp för sprinklerhuvud



RDCAB24
24 skåp för sprinklerhuvud



RDCAB36
36 skåp för sprinklerhuvud